



EXTERNES DISPLAY



**ANZEIGE DES GEWICHTS
AUSSERHALB DER KABINE FÜR**



ECHTZEIT ANWENDUNGEN



EXTERNES DISPLAY



LASSEN SIE SICH DAS GEWICHT AUSSERHALB DER KABINE ANZEIGEN

Das EXTERNE DISPLAY hilft in Situationen, bei denen das Gewicht in Echtzeit außerhalb der Kabine angezeigt werden muss. Beim Be- und Entladen eines LKWs sehen Ihre Kunden sofort das aktuelle Gewicht in Echtzeit. Werden Säcke von einer Schütte oder einem Förderband geladen, kann dieser Vorgang extern bei Erreichen des gewünschten Gewichts gestoppt werden; dies ist nur im statischen Wiegemodus möglich. Bei einem ADT LKW mit Millennium5 zeigt das EXTERNE DISPLAY das Echtzeit-Gewicht an die Lademaschine an; damit kann optimal bis zur Höchstlast beladen werden.




HARDWARE-EIGENSCHAFTEN

Display	9 ÷ 32 VDC
Betriebstemperatur	-15 ÷ +60 °C
Schutzgrad	IP65
Abmessungen	248 x 228 x 120
Display	LCD hinterleuchtet 60 mm Höhe
Installation	Im Freien

SOFTWARE-EIGENSCHAFTEN

Kommunikationsprotokoll	Nur Teilgewicht
	Nur Gesamtgewicht

Das externe Display wird mit 10 m Kabel zum Einstecken am X5 geliefert.



X5 Schiebehalterung für externes Display



www.veigroup.com
info@veigroup.com